



Специальное пороговое крепление 162D+A используют для крепления таких а/м как: Audi 100, A6 1991-97 и Ford Puma 1997-, Fiesta 1995-.

На рис.(А) крепление Ford, на рис (В) крепление Audi.

Специальных креплений требуется 2 шт. (переднее закрепление).