



Крепёжный комплект 650C-10 подходит для комплектов 650C и 650E для закрепления Mercedes-Benz A (Typ 203) и Audi TT (2006-). Машину устанавливают на стапеле согласно инструкции в измерительной карте. Снимаются заглушки для подъёма. Автомобиль опускается на крепления 650C-10, после чего надо убедиться, что порог машины полностью лёг на плоскость

(E). Стержень (C) необходимо повернуть на 90°, а затем затянуть гайку (D). При необходимости мощной боковой вытяжки, рекомендуется организовать тягу с противоположной стороны с помощью второй стрелы или использовать комплект 162+6 для дополнительного сцепления с верхним швом порога (см. рис. на обороте).

