



Крепёжный комплект 650C-11 и дополнительный комплект 650C-1A подходят для креплений 650C и 650E для закрепления AUDI A2.

Машина устанавливается на стапель согласно инструкции в измерительной карте. Снимаются защитные заглушки. Машина опускается на задний цилиндр (B)

и передний цилиндр (A). Сзади устанавливается крепление (D) и спереди крепление (C). При серьёзных выправках рекомендуется использовать удерживающую тягу и опору.

Внимание! Для закрепления Audi A2 также необходим базовый комплект 650C+ или 650E.