



Дополнительный крепёжный комплект 162+6 предназначен для автомобилей, которые закрепляются при помощи комплекта 650C и специальных крепёжных комплектов для MB, BMW, Audi A2, Audi A8, Rover 75.

Комплект 162+6 устанавливается на пороговое крепление 162+. Комплект рекомендуется использовать в серьёзных выправочных работах с применением мощной тяги.